デジタル簡易無線・登録局

DR-DPM60



簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

▼(ダウン)キー

チャンネル番号、各種設定項 目を合わせるときに押します。 ※長押し操作可能。

PTT(送信)キー

押しながら話します。 ボタンを離すと受信待ち受け状 態に戻ります。

ALINCO

MICROPHONE EMS-61

▲(アップ)キー

チャンネル番号、各種設定項 目を合わせるときに押します。 ※長押し操作可能。

ロックスイッチ

UP/DOWN キーの機能を停止 します。

機能キー

インジケーター

緑色:受信中 赤色:送信中

白フラッシュ:緊急通報 青フラッシュ:呼出しあり

(ベル機能 ON 時)

未読メッセージあ

ダイヤル

待受画面では音量、 チャンネルを選択し ます。

セットモードでは設定 項目や設定値を選 択します。

水色点滅:音量固定中

電源キー

します。

長押しをすると電源を 入/切します。

押すとセットモードになり

各種機能設定時に使用

戻るキー

各種モードや設定値の 変更、個別通信時には 通信相手を切換えるとき に使用します。

※長押しするとキーロッ ク(誤操作防止設定)を 設定できます。 解除も長押し。

CH +-

押すとチャンネル番号が点滅し、 ダイヤルでチャンネルを選びま

< DIGITAL

もう一度押すと解除されます。

※長押しすると短縮動作をしま

SP/MIC 端子

機能

民型

(CH)

ダイナミックマイク、スピーカマイ クなどを接続する端子部です。

(O)

※右側が8ピン(付属する EMS-61 などで使用)

左側が4極ねじ込み(別売EMS-500、EMS-501 などで使用)

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを長押しして電源を切ります。
- ② 『機能』キーと『戻る』を押しながら電源を入れます。
- ③ ディスプレイに『RESET』と表示されてから、『機能』キーを押すと、工場出荷状態になりま す。